

Основные правила работы в молекулярном отделении ЦКП «Таксон»

1. Вся работа в лабораторных помещениях ведется в перчатках без исключений.
2. Все работы пост-пцр происходят в грязных помещениях.
3. Все перчатки, в которых работали в грязных помещениях, нужно выкидывать в мусорные ведра в этих помещениях.
4. Вся посуда и пластик, с которой работали в грязных помещениях, моется в раковине в коридоре и сушится либо над этой раковиной, либо в грязных помещениях. Все предметы для гель-электрофореза нельзя переносить в чистую комнату и там хранить.
5. Все пробы после пцр хранятся в холодильнике и морозильнике в грязной комнате.
6. Желательно не переносить посуду и пластик из грязных помещений в чистое. Однако если это необходимо (например, штативы) их надо сначала хорошо помыть в раковине в коридоре с применением чистящего средства.
7. После работы с гель-доком обязательно протереть после себя камеру.
8. После работы во всех комнатах обязательно очистить столы от мусора, выкинуть его из емкостей в мусорное ведро, и протереть за собой стол.
9. Работать с дозаторами и приборами ЦКП очень аккуратно и в перчатках. Нельзя погружать какие-либо части дозаторов в жидкости.
10. Работы с ПЦР машинками, пцр-боксом, водяной баней Biosan, центрифугой в чистой комнате, автоклавом, новым гель-доком необходимо заносить в журнал учета работы на этих приборах.
11. Если возникнут вопросы по работе в помещениях ЦКП, то обращаться к руководителю ЦКП Таксон Анне Алексеевне Намятовой.